

Q2 RIM

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Вымойте диски. Очистите сильнозагрязненные участки с въевшимся налетом специализированным растворителем. Рекомендуется использовать высококачественный состав Q2 IRON.
2. Тщательно обезжирьте всю обрабатываемую поверхность для обеспечения требуемой адгезии защитного состава. Рекомендуется использовать специализированный состав Q2 PREP.
3. Разместите микрофибру на аппликаторе*. Встряхните флакон Q2 RIM и с помощью пипетки нанесите небольшое количество состава равномерно крест-накрест на микрофибру.
4. Короткими ровными, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на поверхность дисков.
5. Дайте составу в течение 5 минут высохнуть и располируйте обработанную поверхность чистой микрофиброй.

*Микрофибра и аппликатор покупаются отдельно.

При использовании всех составов GYEON соблюдайте меры предосторожности:

1. *Нанесение допустимо при температуре от 5 до 30 градусов Цельсия.*
2. *Избегайте использования на открытом солнце.*
3. *При нанесении рекомендуется использовать защитную маску для органов дыхания и глаз.*
4. *Используйте составы только в хорошо вентилируемом помещении.*
5. *Храните в сухом, темном, прохладном (не ниже 5 градусов Цельсия) месте, недоступном для детей.*
6. *При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу.*