

Q2M PREP

Высокоэффективный обезжириватель

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Вымойте автомобиль, используя высококачественный автошампунь. Рекомендуется использовать специализированный состав GYEONQ2 BATHE или Q2 BATHE+.
2. Нанесите состав Q2MPREP на поверхности автомобиля, требующие обезжиривания.
3. Располируйте чистой микрофиброй.