

## **Q2M WETCOAT**

### **Гидрофобность максимально быстро**

#### **ИНСТРУКЦИЯ:**

1. Вымойте автомобиль, используя высококачественный автошампунь. Рекомендуется использовать специализированный состав GYEONQ2 BATH или Q2 BATH+.
2. Нанесите состав Q2MWETCOAT при помощи триггерного распылителя на мокрую поверхность автомобиля и протрите чистой микрофиброй. Рекомендуется использовать аппликатор-рукавицу Q2MMIT.
3. Незамедлительно смойте мощной струей воды.