

Q2M WATERSPOT. Без подтеков.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Вымойте автомобиль, используя высококачественный неагрессивный автошампунь.
Рекомендуется использовать специализированный состав GYEONQ2 BATH или Q2 BATH+.
2. Распылите состав Q2M WATERSPOT на обрабатываемые поверхности и тщательно протрите чистой микрофиброй через 1 минуту