

Комплект Q2 VIEW

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Вымойте стекла. Тщательно очистите сильнозагрязненные участки специализированным очистителем. Высушите стекла.
2. Разместите микрофибру на аппликаторе. Встряхните флакон Q2 CLEANSER и нанесите небольшое количество состава равномерно на микрофибру.
3. Небольшими круговыми, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на всю поверхность стекол.
4. Незамедлительно располируйте белесую пленку чистой микрофиброй.
5. Встряхните флакон Q2 REPEL и нанесите небольшое количество состава равномерно крест-накрест на микрофибру.
6. Короткими ровными, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на поверхность стекол.
7. Через 3-5 минут располируйте обработанную поверхность чистой микрофиброй.
8. Не мочите стекла в течение 5 часов.
9. Для максимального сохранения результата поменяйте щетки стеклоочистителей, если они имеют видимый износ.

При использовании всех составов GYEON соблюдайте меры предосторожности:

1. *Нанесение допустимо при температуре от 5 до 30 градусов Цельсия.*
2. *Избегайте использования на открытом солнце.*
3. *При нанесении рекомендуется использовать защитную маску для органов дыхания и глаз.*
4. *Используйте составы только в хорошо вентилируемом помещении.*
5. *Храните в сухом, темном, прохладном (не ниже 5 градусов Цельсия) месте, недоступном для детей.*
6. *При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу.*